deli

USER MANUAL

Barcode Scanner No.NS83

CERTIFICATE

Inspector:

Date of manufacture:

DELI GROUP CO., LTD.
No.1 Deli Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, China 317000 (Deli) Tower, Ningbo 315100, China
www.deligroup.com www.deliworld.com

KEEP FOR FUTURE USE AND REFERENCE

Version: 1.0
Date: 2022.06

Packing list

Barcode Scanner×1, USB Cable×1, User Manual×1, Paper Clip×1

Instruction:

To make sure that our vast users will use the product correctly in a convenient way, not all settings are listed in the instruction. We have pre-installed the settings of the principle of printing based on the most used setting, ing users' applicability needs, thus greatly improving the user's work efficiency. For any questions or if you need more details, please refer to ‘NS83 Barcode Scanner Manual’ in the Deli Office Supplies Mini Program or Download Center under Customer Service section of our company website: www.deliworld.com.

Technical parameters

Operating voltage	DC 5V±0.5V
Operating current	80ma
Standby current	20ma
LED power	Laser 800mcd/mm
Laser power	laser same
Recode type	1D code
Resolution	4mil
Applicable barcodes	All 1D: Code 3, Code 39, Code 93, Code128, Code32, Codabar, Code25(IATA), Code25(Matrix), Code25(Interleaved 2of5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code11, MSI, GS1-128, RSS-Limited, RSS-Expand, Standard 2of 5, UCC/EAN-128, ISBT 128
Operating temperature	0℃ ~ +40℃
Storage temperature	-20℃ ~ +60℃
Operating humidity	5% -85% (No condensed water)
Ambient light	all million lines
Indication	Buzzer+Multi-color Light
Interface type	USB
Decoding mode	Manual/continuous
Anti-shock capability	Pass the 1.5m Free fall test

Enable/Disable setup

Scan this setting to enable the function. Enabe the function before setting up the parameter.

Enable



Scan this setting to disable. Disable when disabled, you cannot set up the scanner.

Disable

Restore Factory Defaults

Enable All Barcodes
(All supported barcodes are available)

Communication interface setting

USB - HID Keyboard

USB Virtual COM Port Function

Scanning modes

Manual Mode

Continuous Scanning Mode

Beeper read indicator

Beeper Beep Read OK

Beeper Beep Read OF

Simple maintenance methods

1. Stains and dusts on the scanning window can sometimes affect the scanner performance, please keep good-quality tissue to gently wipe the scanning window and remove the stains and dusts. Do not touch the window lower line of pen-quality tissue for a long period of time will damage the surface smoothness and affect reading accuracy.
2. The shell of the scanner may be cleaned with a soft cloth dipped in a mild detergent or using a soft cloth with anti-static wipes.

Maintenance

1. For product failures occur under normal operating circumstances, free of charge service shall be provided by our company within one year commencing from the date of purchase.
2. The period of warranty shall start from the date of purchase and invoice date.
3. Customers are required to present the warranty card and the invoice upon request for repairing service.
4. Our Repair Service Center will be responsible for the warranty service. There is no replacement if lost. The purchase data filled must be consistent with what is recorded in our system, otherwise it is invalid.
5. Any alteration to this warranty card renders it invalid.
6. Our Repair Service Center will be glad to provide services to customers for out-of-warranty products.

Under any of the following circumstances, no free of charge repair service shall be provided:

1. The warranty period has expired.
2. Damage caused present the invoice or dated proof of purchase.
3. The user requires a replacement of the product with upgrade or the product appearance looks and naturally due to use.
4.Machine failure is caused by failing or collision.
5.Machine failure is caused by not operating self-disassembling and self-repair.

7.Commercial samples and goods sold at reduced prices, as well as products that have undergone performance overload tests.

★ Note: The information in this document is subject to change without notice.

The table of toxic and hazardous substances/elements and their content.

Part name	Hazardous and toxic substance/element and their content					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Cable	O	O	O	O	O	O
Electronic parts	O	O	O	O	O	O

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006 - Requirements for Concentration Limits for the Restricted Substances in Electronic Information Products.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006 - Requirements for Concentration Limits for the Restricted Substances in Electronic Information Products.

Environment-Friendly Use Period:

This mark refers to the environment-friendly use period of electronic and electrical products sold in accordance with the People's Republic of China Management Method on Control of Pollution Caused by Electronic and Electronic Products and General Guidelines of Environment-Friendly Use Period of Electronic Information Products.

Hướng dẫn phụ kiện

Cáp quét

Dây treo

Giá đỡ

Kẹp giấy

Thao dõi cây cáp điện



Cách treo cáp cây điện như sau:
1. Tìm lỗ treo cáp cây điện bên bàn đối mặt quét (như ảnh mặt bên trên);
2. Cần mở cáp kim nhỏ nhạy bạc gấp vào lỗ vì vậy mở cáp sau gấp trong khi kéo treo cáp cây điện để nó a khỏi đầu nối mặt quét mà cách.

Danh sách đóng hộp

Sau khi bạn có sản phẩm, 1 đây cáp điện USB, 1 quyển sách hướng dẫn sử dụng, 1 cái kẹp giấy.

Hướng dẫn:

Để bảo vệ khách hàng nhìn vững và sử dụng tốt sản phẩm này, các thiết bị chính xác của sản phẩm không thể hoàn toàn bằng tay. Vì vậy, chúng tôi đã thiết lập trước cài đặt nguyên tắc in dựa trên thành phần phổ biến, thay đổi nhu cầu của người dùng, từ đó nâng cao hiệu suất công việc của khách hàng. Nếu có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng ‘Máy quét mã vạch NS83’ trong Văn phòng phẩm Deli Mini Program hoặc Trung tâm tải xuống của chúng tôi trong phần dịch vụ khách hàng trên trang web của chúng tôi: www.deliworld.com và chọn trung tâm tải xuống của dịch vụ hậu mãi để tải xuống.

Thông số kỹ thuật

Điện áp làm việc	DC 5V±0.5V
Dòng điện làm việc	80mA
Dòng điện tĩnh	20mA
Đèn	Đèn laser 800mcd/mm
Công suất laser	1mW ~5mW
Loại mã vạch tuyến tính	1D: Mã 1 chiều
Độ chính xác của giải mã	4mil
Các loại giải mã	Mã 1D: Code 3, Code 39, Code 93, Code128, Code32, Codabar, Code25(IATA), Code25(Matrix), Code25(Interleaved 2of5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code11, MSI, GS1-128, RSS-Limited, RSS-Expand, Standard 2of 5, UCC/EAN-128, ISBT 128
Nhiệt độ làm việc	-15℃ ~ +45℃
Nhiệt độ bảo quản	-20℃ ~ +60℃
Độ ẩm làm việc	5% - 85% (không ngưng đọng)
Ánh sáng môi trường	Tất cả ánh sáng
Chỉ báo	Còi + Đèn nhiều màu
Loại đầu nối	USB
Chế độ quét	Thủ công/ Liên tục
Mức chống chấn động	Có thể vượt qua bài kiểm tra rơi tự do 1.5m

Giải quyết trục trặc

STT	Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra	Phương pháp giải quyết
1	Lỗi cắm cáp USB, cáp USB không nhận máy tính	Hộp máy không kết nối với máy tính	Kiểm tra máy, cố gắng kết nối với máy tính khác
		Cổng USB của máy không hoạt động	Kiểm tra xác nhận cổng USB có hoạt động bình thường
2	Có đèn báo hoạt động nhưng không quét được mã vạch	Đầu ống kính quét mã vạch bị bẩn	Dùng giấy mềm lau sạch ống kính quét mã vạch
		Mã vạch không hàng chuẩn	Thử quét với mã vạch khác
		Mã vạch quá xấu, hỏng hóc	Kiểm tra xác nhận mã vạch có hỏng hóc hay không
3	Có đèn báo hoạt động nhưng máy tính không nhận được dữ liệu	Cài đặt máy quét sai	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Thiết bị quét gặp trục trặc	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Máy tính hoạt động bình thường	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
4	Máy tự động quét liên tục	Cài đặt máy quét sai	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Thiết bị quét gặp trục trặc	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Máy tính hoạt động bình thường	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
5	Máy tự động quét liên tục	Cài đặt máy quét sai	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Thiết bị quét gặp trục trặc	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Máy tính hoạt động bình thường	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định

Phương pháp bảo trì đơn giản

1. Vết bẩn và bụi bám trên cửa sổ quét sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của máy quét, vì vậy hãy sử dụng giấy mềm chất lượng tốt, lau nhẹ nhàng, sau đó thổi nó bằng máy thổi. Nếu sử dụng giấy mềm chất lượng tốt để chạm vào dòng dưới cùng của cửa sổ quét trong thời gian dài sẽ làm giảm độ mịn bề mặt và ảnh hưởng đến độ chính xác đọc.
2. Bề mặt của máy quét có thể được lau bằng mềm mềm với nước, hãy cẩn, có thể thêm một ít chất tẩy rửa nước, dung cụ diệt tĩnh điện.

Quy định sửa chữa

1. Kể từ ngày mua hàng mới trên đầu ở trang thứ nhất đang bình thường, chúng tôi sẽ miễn phí bảo trì miễn phí trong 1 năm.
2. Ngày bắt đầu của thời hạn bảo hành được tính theo ngày mua hàng trên hóa đơn hoặc giấy chứng nhận.
3. Xin quý khách vui lòng xuất trình thẻ bảo hành sản phẩm và hóa đơn khi yêu cầu.
4. Xin quý khách vui lòng giữ thẻ bảo hành. Nếu bị mất không được cấp lại, ngày mua phải khớp với hóa đơn, nếu không sẽ bị hiểu lầm.
5. Thẻ bảo hành được sửa đổi tiếp, nếu không sẽ không có giá trị.
6. Đối với những sản phẩm hết hạn bảo hành, chúng tôi vẫn cung cấp những dịch vụ chăm sóc phù hợp. Trung tâm sửa chữa đây là của chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ cho khách hàng.

Mặt trong chống trường hợp sau đây sẽ không được sửa chữa miễn phí:

1. Những vấn phẩm quá hạn bảo hành.
2. Thiệt hại do sử dụng sai, hoặc không thể cung cấp hóa đơn mua hàng chứng minh ngày.
3. Bề ngoài bị cũ do sử dụng, mà người tiêu dùng yêu cầu thay thế bằng sản phẩm nâng cấp.
4. Sản phẩm bị hỏng do rơi hoặc va chạm hoặc bằng cách vô ý tự rút.
5. Sản phẩm bị hỏng do rò rỉ hoặc va chạm hoặc bằng cách vô ý tự rút.
6. Sản phẩm bị hỏng, do tự tháo rời sản phẩm.
7. Mẫu thương mại, giá bán giảm giá và sản phẩm giảm chất lượng do thử nghiệm quá tải hiệu suất.

★ Lưu ý: Nội dung của tài liệu này có thể sẽ có những thông báo mới lần sau!

Dear customers, thank you for your purchase of our products. We are committed to providing our customers with high quality products. To ensure best performance, please read this manual carefully before use!

How to use a barcode scanner correctly

1. Please tilt the scanner in an appropriate angle to achieve optimal decoding.
2. The angle of the scanner is a 60-degree angle, because the scanner cannot read correctly in this angle.
3. To scan a barcode, aim correctly and ensure the scan line crosses every bar and space of the symbol, otherwise, there might be an error.



Removing the Interface cable

Common Suffix setting

To add a Carriage Return Suffix

To add a Tab

Disable Suffix

Overview of scanner parts

Inverted barcodes Setting

After enabling inverted barcode, you can read both standard barcodes and inverted barcodes, but the speed of recognition may be affected. The mode is enabled by scanning the barcode the following: Inverted barcodes

Inverted Barcode

Disable Inverted Barcode

Keyboard Mode Settings

Keyboard Case Control

Return to Normal Mode

Uppercase Mode

Lowercase Mode

Disable Suffix

Troubleshooting

NO.	Problem	Possible Causes	Solution
1	Interface cable connection failure	No power connection	Ensure the power is plugged in and the power switch is turned on
		Wrong interface cable	Check if the cable connection matches the host interface
		The interface cable is not connected properly	Check for loose cable connections
2	Laser scanner can't aiming or can't scan barcode	The barcode is too small	Use the appropriate barcode
		Incorrect aiming angle	Adjust the aiming angle
		The barcode is damaged or illegible	Try scanning best barcode of the same specification
		Incorrect selection of barcode type	Ensure the scanner can read the barcode type
		Barcode is not in the scanner's reading range	Make sure the barcode is within the scanner's reading range
3	Incorrect decoding	Incorrect barcode type selected	Ensure the scanner is set to the correct barcode type
		Damaged or illegible barcode	Replace the damaged or illegible barcode with a standard barcode
		Interface cable connection issue	Check the interface cable connection
4	Unexpected data output	Incorrect output settings	Change the input method to keyboard mode
		Incorrect data formatting configuration	Adjust the scanner's formatting settings, or contact your software provider for assistance
		Software compatibility issues	Select the keyboard layout of your computer
5	Other decoding issues	Intermittent errors	Disconnect power supply, reconnect and restart scanner. Ensure stable connections
		Persistent errors	Perform a factory reset to restore default settings and re-scan the barcode

Precautions

1. Avoid sign of skin exposure to direct laser beamor reflected laser beam, otherwise it will affect the optical instruments (e.g. telescopes)
2. Do not remove the laser shield by yourself, otherwise, laser will emit radiation. Avoid direct eye exposure to the laser beam.
3. Do not attempt a professional for disassembling, adjusting or repairing!
5. Please keep the product out of reach of children
6. Do not disassemble the scanner or throw the product into fire. Stop using it if severe swelling occurs. Do not place it in an oven and high temperature.

Laser radiation avoid, direct eye exposure to laser, do not look around.

Special disclaimer

While information of this manual has been carefully checked for accuracy, no responsibility is taken for completeness and correctness of the contents. Such errors and omissions will be corrected in the new edition of user manual without further notice. The intellectual property of this manual belongs to our company and no organization or individual is allowed to change the content.

Cài đặt và vô hiệu hóa mã vạch

Sau khi bật chức năng đọc mã vạch ngược mục, mã vạch thông chiết ra phù có thể đọc bình thường nhưng tốc độ nhận dạng sẽ bị ảnh hưởng. Chế độ bao gồm: Mã vạch ngược

Mã vạch ngược

Tắt chế độ mã vạch ngược

Cài đặt chế độ hoạt động

Điều chỉnh chế hoạt chế thường của bàn phím

Chế độ văn phòng

Chế độ thông thường

Cài đặt chế độ đọc

Chế độ đọc thủ công

Tự động đọc liên tục

Cài đặt âm thanh đọc mã

Âm báo đọc mã thành công

Tắt âm báo đọc mã thành công

Âm báo đọc mã thất bại

Tắt âm báo đọc mã thất bại

Âm báo đọc mã thất bại

Tắt âm báo đọc mã thất bại

Âm báo đọc mã thất bại

Tắt âm báo đọc mã thất bại

Bật / tắt cài đặt các kinh mã

	Tắt cài đặt mã hoạt động						
	Tắt cài đặt mã hoạt động, tất cả các kinh mã đều hoạt động			Tắt cài đặt mã hoạt động, tất cả các kinh mã đều hoạt động			
	Pháp phục vụ tắt giải			Chủ phục vụ tắt tắt giải mã			
Tắt cài đặt mã hoạt động	X	O	O	O	O	O	O
Pháp phục vụ tắt giải		X	O	O	O	O	O
Chủ phục vụ tắt giải mã			X	O	O	O	O
Tắt cài đặt mã hoạt động				X	O	O	O
Tắt cài đặt mã hoạt động					X	O	O
Tắt cài đặt mã hoạt động						X	O
Tắt cài đặt mã hoạt động							X

Cài đặt mã vạch ngược mục

Sau khi bật chức năng đọc mã vạch ngược mục, mã vạch thông chiết ra phù có thể đọc bình thường nhưng tốc độ nhận dạng sẽ bị ảnh hưởng. Chế độ bao gồm: Mã vạch ngược

Mã vạch ngược

Tắt mã vạch ngược

Cài đặt chế độ bàn phím

Chế độ văn phòng

Chế độ thông thường

Cài đặt kỳ hiệu kết thúc phổ biến

Không kết thúc

Thêm kết thúc Tab

Thêm kết thúc Enter

Tên và hàm lượng của các loại vật chất hoặc nguyên tố độc hại trong sản phẩm

Tên sản phẩm	Tên và nhãn hiệu lượng độc hại					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Dây cáp	O	O	O	O	O	O
Phụ kiện điện tử	O	O	O	O	O	O
Phần cứng	X	O	O	O	O	O

O: Biểu thị rằng hàm lượng của chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của phụ kiện này nằm trong yêu cầu giới hạn được quy định trong SJ/T 11363-2006 - Yêu cầu giới hạn nồng độ cho các vật chất độc hại trong các sản phẩm thông tin điện tử.

X: Biểu thị rằng chất độc hại có trên ít nhất một trong các vật liệu đồng nhất của phụ kiện này vượt quá yêu cầu giới hạn trong SJ/T 11363-2006 - Yêu cầu giới hạn nồng độ cho các vật chất độc hại trong các sản phẩm thông tin điện tử.

Thời gian sử dụng bảo vệ môi trường:

Dấu hiệu này là thời gian sử dụng bảo vệ môi trường của các sản phẩm điện máy và điện tử do Ủy ban Nhà nước Trung Quốc về Kiểm soát ô nhiễm môi trường do thiết bị và các quy tắc chung chế đưa ra trong các sản phẩm điện máy và điện tử và các quy tắc chung về bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm thông tin điện tử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hướng dẫn treo cáp

Cách treo cáp cây điện như sau:
1. Tìm lỗ treo cáp cây điện bên bàn đối mặt quét (như ảnh mặt bên trên);
2. Cần mở cáp kim nhỏ nhạy bạc gấp vào lỗ vì vậy mở cáp sau gấp trong khi kéo treo cáp cây điện để nó a khỏi đầu nối mặt quét mà cách.

Danh sách đóng hộp

Sau khi bạn có sản phẩm, 1 đây cáp điện USB, 1 quyển sách hướng dẫn sử dụng, 1 cái kẹp giấy.

Hướng dẫn:

Để bảo vệ khách hàng nhìn vững và sử dụng tốt sản phẩm này, các thiết bị chính xác của sản phẩm không thể hoàn toàn bằng tay. Vì vậy, chúng tôi đã thiết lập trước cài đặt nguyên tắc in dựa trên thành phần phổ biến, thay đổi nhu cầu của người dùng, từ đó nâng cao hiệu suất công việc của khách hàng. Nếu có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng ‘Máy quét mã vạch NS83’ trong Văn phòng phẩm Deli Mini Program hoặc Trung tâm tải xuống của chúng tôi trong phần dịch vụ khách hàng trên trang web của chúng tôi: www.deliworld.com và chọn trung tâm tải xuống của dịch vụ hậu mãi để tải xuống.

Thông số kỹ thuật

Điện áp làm việc	DC 5V±0.5V
Dòng điện làm việc	80mA
Dòng điện tĩnh	20mA
Đèn	Đèn laser 800mcd/mm
Công suất laser	1mW ~5mW
Loại mã vạch tuyến tính	1D: Mã 1 chiều
Độ chính xác của giải mã	4mil
Các loại giải mã	Mã 1D: Code 3, Code 39, Code 93, Code128, Code32, Codabar, Code25(IATA), Code25(Matrix), Code25(Interleaved 2of5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code11, MSI, GS1-128, RSS-Limited, RSS-Expand, Standard 2of 5, UCC/EAN-128, ISBT 128
Nhiệt độ làm việc	-15℃ ~ +45℃
Nhiệt độ bảo quản	-20℃ ~ +60℃
Độ ẩm làm việc	5% - 85% (không ngưng đọng)
Ánh sáng môi trường	Tất cả ánh sáng
Chỉ báo	Còi + Đèn nhiều màu
Loại đầu nối	USB
Chế độ quét	Thủ công/ Liên tục
Mức chống chấn động	Có thể vượt qua bài kiểm tra rơi tự do 1.5m

Giải quyết trục trặc

STT	Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra	Phương pháp giải quyết
1	Lỗi cắm cáp USB, cáp USB không nhận máy tính	Hộp máy không kết nối với máy tính	Kiểm tra máy, cố gắng kết nối với máy tính khác
		Cổng USB của máy không hoạt động	Kiểm tra xác nhận cổng USB có hoạt động bình thường
2	Có đèn báo hoạt động nhưng không quét được mã vạch	Đầu ống kính quét mã vạch bị bẩn	Dùng giấy mềm lau sạch ống kính quét mã vạch
		Mã vạch không hàng chuẩn	Thử quét với mã vạch khác
		Mã vạch quá xấu, hỏng hóc	Kiểm tra xác nhận mã vạch có hỏng hóc hay không
3	Có đèn báo hoạt động nhưng máy tính không nhận được dữ liệu	Cài đặt máy quét sai	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Thiết bị quét gặp trục trặc	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Máy tính hoạt động bình thường	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
4	Máy tự động quét liên tục	Cài đặt máy quét sai	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Thiết bị quét gặp trục trặc	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Máy tính hoạt động bình thường	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
5	Máy tự động quét liên tục	Cài đặt máy quét sai	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Thiết bị quét gặp trục trặc	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định
		Máy tính hoạt động bình thường	Thử quét cài đặt mã hoạt động mặc định

Phương pháp bảo trì đơn giản

1. Vết bẩn và bụi bám trên cửa sổ quét sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của máy quét, vì vậy hãy sử dụng giấy mềm chất lượng tốt, lau nhẹ nhàng, sau đó thổi nó bằng máy thổi. Nếu sử dụng giấy mềm chất lượng tốt để chạm vào dòng dưới cùng của cửa sổ quét trong thời gian dài sẽ làm giảm độ mịn bề mặt và ảnh hưởng đến độ chính xác đọc.
2. Bề mặt của máy quét có thể được lau bằng mềm mềm với nước, hãy cẩn, có thể thêm một ít chất tẩy rửa nước, dung cụ diệt tĩnh điện.

Quy định sửa chữa

1. Kể từ ngày mua hàng mới trên đầu ở trang thứ nhất đang bình thường, chúng tôi sẽ miễn phí bảo trì miễn phí trong 1 năm.
2. Ngày bắt đầu của thời hạn bảo hành được tính theo ngày mua hàng trên hóa đơn hoặc giấy chứng nhận.
3. Xin quý khách vui lòng xuất trình thẻ bảo hành sản phẩm và hóa đơn khi yêu cầu.
4. Xin quý khách vui lòng giữ thẻ bảo hành. Nếu bị mất không được cấp lại, ngày mua phải khớp với hóa đơn, nếu không sẽ bị hiểu lầm.
5. Thẻ bảo hành được sửa đổi tiếp, nếu không sẽ không có giá trị.
6. Đối với những sản phẩm hết hạn bảo hành, chúng tôi vẫn cung cấp những dịch vụ chăm sóc phù hợp. Trung tâm sửa chữa đây là của chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ cho khách hàng.

Mặt trong chống trường hợp sau đây sẽ không được sửa chữa miễn phí:

1. Những vấn phẩm quá hạn bảo hành.
2. Thiệt hại do sử dụng sai, hoặc không thể cung cấp hóa đơn mua hàng chứng minh ngày.
3. Bề ngoài bị cũ do sử dụng, mà người tiêu dùng yêu cầu thay thế bằng sản phẩm nâng cấp.
4. Sản phẩm bị hỏng do rơi hoặc va chạm hoặc bằng cách vô ý tự rút.
5. Sản phẩm bị hỏng do rò rỉ hoặc va chạm hoặc bằng cách vô ý tự rút.
6. Sản phẩm bị hỏng, do tự tháo rời sản phẩm.
7. Mẫu thương mại, giá bán giảm giá và sản phẩm giảm chất lượng do thử nghiệm quá tải hiệu suất.

★ Lưu ý: Nội dung của tài liệu này có thể sẽ có những thông báo mới lần sau!

Pelangan yang terhormat, Terima kasih telah membli produk kami. Kami akan mengudukan produk berkualitas untuk melayani Anda, untuk memastikan Anda telah dapat mengunakan produk ini, silahkan baca dengan seksama Pendoman sebelum menggunakan!

Cara menggunakan pemindai barcode dengan benar

1. Pemindai harus memperlahankan audut miring dengan cara batang untuk mendapatkan efek membaca terbaik.
2. Pemindai dan barcode tidak dapat dipindai pada 60 derajat, karena pemindai tidak dapat dibaca secara normal pada 60 derajat.
3. Saat memindai kode batang, harus diseejajarkan dan pemindai gunakan pemindai untuk dapat mencapai efek decoding, tidak boleh hanya memindai beberapa kode batang, jika tidak, mungkin akan kesalah.

Keterangan asesoris



Pindahkan kabel listrik

Metode pelepasan kabel sebagai berikut:

1. Barcode scanner untuk memasukan bagian towhah kabel terbalap pelepasan (seperti yang ditunjukan di gambar).
2. Pitsukkan bagian bagian uyung yang ainta paper clip ke dalam lubang dan tekan bagian itu dengan kecil. Sementara itu, ujian keluar kabel dengan hoh-hoh dari port pemindai barcode.

Sota Menyalakan / mematikan pengaturan kode konfigurasi

Setelah memindai kode batang ini, pemindai dapat membaca kode batang dan kode batang terbalik, tetapi kecepatan pengenalan akan terpengaruh. Mode ini diaktifkan dengan memindai kode batang berikut: Kode batang terbalik

Kode Barcode Terbalik

Setelah memindai kode batang ini, pemindai akan dinonaktifkan. Pastikan pemindai sudah diaktifkan sebelum Anda mengatur parameter.

Nonaktifkan Pemindai

Pengaturan antarmuka komunikasi

Pengaturan USB-HID

USB Virtual port serial emulatorpage

Pengaturan mode membaca

Mode membaca manual

Membaca terus menerus otomatis

Pengaturan suara decoding

Nyalakan nada decode

Matikan nada pemindai decoding

Pemecahan Masalah

NO.	Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
1	Kesalahan koneksi kabel USB	Tidak ada koneksi daya	Pastikan unit sudah dihidupkan dan sakelar daya telah dihidupkan
		Kabel USB salah	Periksa kecocokan antara kabel USB dan antarmuka host
		Kabel USB tidak terhubung dengan benar	Periksa koneksi kabel USB
2	Lampu indikator menyala, tetapi pemindai tidak dapat memindai	Kode batang terlalu kecil	Gunakan kode batang yang sesuai
		Sudut pemindaian tidak benar	Sesuaikan sudut pemindaian
		Kode batang rusak atau tidak dapat dibaca	Pindai kode batang yang lain
		Jenis kode batang salah	Pastikan pemindai dapat membaca jenis kode batang yang benar
		Kode batang di luar jangkauan pemindaian	Pastikan kode batang berada dalam jangkauan pemindaian
3	Kesalahan dekode	Jenis kode batang yang salah dipilih	Pastikan pemindai dapat membaca jenis kode batang yang benar
		Kode batang rusak atau tidak dapat dibaca	Ganti dengan kode batang berkualitas baik
		Kesalahan kabel interface	Periksa koneksi kabel interface
4	Output data tidak sesuai	Pengaturan output salah	Ubah pengaturan output menjadi mode keyboard
		Pengaturan format data salah	Sesuaikan pengaturan format data, atau hubungi penyedia perangkat lunak Anda untuk bantuan
		Masalah kompatibel perangkat lunak	Pilih tata letak keyboard komputer Anda
5	Masalah dekode lainnya	Gangguan sementara	Putuskan sambungan daya, sambungkan kembali, dan restart pemindai. Pastikan koneksi stabil
		Masalah berlanjut	Lakukan reset pabrik untuk mengembalikan ke pengaturan default dan pindai ulang kode batang

Pemeliharaan sederhana

1. Noda dan debu pada jendela pemindaian terkadang dapat mempengaruhi kinerja pemindai barcode. Gunakan tisu berkualitas baik, bersihkan dengan lembut, lalu tiup dengan blower. Jika Anda menggunakan kertas dengan kualitas kertas yang buruk untuk waktu yang lama, itu akan menodai permukaan defir pemindaian dan mempengaruhi efek pembacaan pemindai.
2. Bersihkan luar pemindai dapat dibersihkan dengan kain lembut yang dicelupkan ke dalam deterjen ringan atau dengan kain bersihkan anti statis.

Pemeliharaan

1. Dari tanggal pembelian, dalam pengunaan normal dan produk gagal, kami akan memberi anda layanan bertanggung jawab untuk perbaikan gratis.
2. Tanggal mulai jaminan garansi dibaseskan pada tanggal pembelian dan faktur kartu garansi produk.
3. Harap tunjukkan kartu garansi dan faktur produk saat anda meminta layanan.
4. Harap simpan kartu garansi ini di tempat yang aman, jika kerugian tidak terjadi, tanggal pembelian harus sesuai dengan nomor faktur, jika tidak maka tidak akan berlaku.
5. Jika ada ini tidak boleh diubah, kalau tidak akan tidak valid.
6. Pusat layanan pemeliharaan perusahaan masih ingin melayani